



Roth Multi Gennemføring sikrer en god og stabil fiksering af 15 mm MultiPex® rør i rør (25 mm tomrør) gennem væg eller gulv. Multi Gennemføringen er forsynet med skruenhuller, der muliggør fastgørelse i alle retninger, med en indbygningsdybde på kun 70 mm.

Til Multi Gennemføringen er udviklet et bredt program af monteringsskinner og -plader der gør monteringen i f.eks. lette konstruktioner nem og hurtig. Monteringsskinnerne fås med hulafstand c/c 40 eller 50 mm. Monteringspladen giver mulighed for c/c 40, 50, 60, 100, 110 og 150 mm.

Godkendt iht. Nordtestmetoden NT VVS 129.

Tekniske data

Roth Multi Gennemføring

VVS nr. 087255.255

Gennemføringen er produceret i sort plast (PA+GF).

Godkendt iht. Nordtestmetoden NT VVS VVS 129.

Tilbehør

Roth Multi Endetætning

VVS nr. 087255.265

Bruges som tætning imellem PEX rør og tomrør, når der afsluttes med en armaturplade.

Roth Multi Monteringsskinne c/c 40 mm

VVS nr. 087255.290

Længde 600 mm

Roth Multi Monteringsskinne c/c 50 mm

VVS nr. 087255.291

Længde 600 mm

Roth Multi Coatningsmanchet

VVS nr. 087289.286

Bruges som tætning for Multi Gennemføringen i forbindelse med vådrumsmembran.

Roth Vægfæste 15 mm x 3/4" m/ roset

VVS nr. 728275.045

Bruges for tilkobling af f.eks. brusebatteri

Roth Vægfæste 15 x 15 mm m/ roset

VVS nr. 728275.115

Bruges til fiksering af rør ud igennem væggen

Roth Vægfæste 15 x 15 mm u/ roset

VVS nr. 728275.145

Bruges til fiksering af rør ud igennem væggen



Slå det ønskede antal brikker ud, med den ønskede afstand (c/c 40 eller c/c 50 mm) på monteringskinnen.



Buk enderne af skinnen, så total længden kommer til at passe til centerafstanden imellem reglerne.



Monter skinnen i reglerne med skrue ved hjælp af skruehullerne.



Læg MultiPex® røret ind i Gennemføringen som vist. Sørg for at tomrøret stikker godt ud, så det kan nå igennem væggen.



Vrid MultiPex® røret på plads i 90° bukket i Gennemføringen.



Multi Gennemføringen sættes på plads i skinnen, og skubbes i, indtil låsefjedrene går i hak. Skal Gennemføringen monteres i en væg der er tyndere end 26 mm, skal den afkortes inden røret monteres i den.



Hvis Multi Gennemføringen skal betjene et vådrum, skal Gennemføringen forsynes med en coatningsmanchet.



Hvis der ønskes afslutning med armaturplade, anvendes en Endetætning. For at lette montagen af Endetætningen, smøres den med lidt silikone.



Armaturpladen færdigmonteres og skrues fast. Husk at forbore med et 4 mm bor.



Vægfastet giver en alternativ afslutning og har O-ring der slutter tæt til PEX røret og tomrøret. Tomrøret skal stikke ca. 5 mm udenfor den færdige beklædning. Vægfastet „drejes“ på plads i tomrøret så O-ringen kommer ordentlig på plads.



Der forbores med et 4 mm bor i fliserne inden vægfastet skrues fast ind gennem Monteringskinnen. Kontroller at skrueerne ikke går ind i røret i væggen.



Klemring og støttebøsning skubbes ind over PEX røret. Kontroller at de er ordentlig i bund inden gevindmøtrikken skrues på. Den transparente læbering placeres på rosetten inden montage. Vær opmærksom på at drænhullet skal vende nedad.